U?


29
28
23
21
22
20
GPIOA0/PWM0
GPIOA1/PWM1
GPIOA2/PWM2
GPIOB0/ANB13/PWM3/SCLK/SCL/T1
GPIOA4/PWM4/FAULT1/SDA/TIN2
GPIOA5/PWM5/FAULT2/EXT_SYNC/TIN3
18
15
24
2
17
GPIOA6/ANA1/ANB1/FAULT0/SCL/TXD/CLKO_1
GPIOA7/RESET
GPIOA3/PWM3/TXD/EXTAL
GPIOB1/ANA12/SS/SDA/CMP2_P3
GPIOB2/ANA2/ANB2/MISO/TIN2/CMP0_OUT
16
GPIOB3/ANA3/ANB3/PWM5/MOSI/TIN3/CMP1_OUT
19
GPIOB4/ANA0/ANB0/MISO/SDA/RXD/T0/CLKO_0
4
GPIOB5/FAULT3/SCLK/T1
1
GPIOB6/ANA13/SDA/RXD/CMP0_P2/CLKIN
3
GPIOB7/ANA11/SCL/TXD/CMP2_M3
30
32
14
31
25
GPIOD0/ANB12/TDI/SS/TIN2/CMP0_OUT
GPIOD1/ANB10/TDO/T0/CMP2_OUT
GPIOD2/ANA4/TCK/CMP1_P2/CMP2_OUT
GPIOD3/ANB11/TMS/T1/CMP1_OUT
GPIOF0/XTAL
12
11
10
5
6
7
GPIOC0/ANA5/FAULT0/CMP1_M1
GPIOC1/PGA0+/ANA7/CMP2_M2
GPIOC2/PGA0-/ANA9/CMP2_P4
GPIOC4/PGA1+/ANB8/CMP0_M2
GPIOC5/PGA1-/ANB6/CMP0_P4
GPIOC6/ANB4/PWM2/CMP1_P1
8
9
VDDA
VSSA
26
VDD
13
27
VSS1
VSS2

<Value>