
U?
19
3
VDD
VDDA
7
6
5
2
1
28
10
9
23
25
24
ANA5/CMP1_M1/GPIOC0/FAULT0
ANA7/PGA0+/CMP2_M2/GPIOC1
ANA9/PGA0–/CMP2_P4/GPIOC2
ANB4/CMP1_P1/GPIOC6/PWM2
ANB6/PGA1– /CMP0_P4/GPIOC5
ANB8/PGA1+/CMP0_M2/GPIOC4
RESET/GPIOA7
TCK/GPIOD2/ANA4/CMP1_P2/CMP2_OUT
TDI/GPIOD0/ANB12/SS/TIN2/CMP0_OUT
TDO/GPIOD1/ANB10/T0/CMP2_OUT
TMS/GPIOD3/ANB11/T1/CMP1_OUT
22
21
17
16
14
12
15
27
11
13
26
18
GPIOA0/PWM0
GPIOA1/PWM1
GPIOA3/PWM3/TXD/EXTAL
GPIOA4/PWM4/SDA/FAULT1/TIN2
GPIOA5/PWM5/FAULT2/EXT_SYNC/TIN3
GPIOA6/FAULT0/ANA1/ANB1/SCL/TXD/CLKO_1
GPIOB0/SCLK/SCL/ANB13/PWM3/T1
GPIOB1/SS/SDA/ANA12/CMP2_P3
GPIOB3/MOSI/TIN3/ANA3/ANB3/PWM5/CMP1_OUT
GPIOB4/T0/CLKO_0/MISO/SDA/RXD/ANA0/ANB0
GPIOB6/RXD/SDA/ANA13/CMP0_P2/CLKIN
GPIOF0/XTAL
VSS1
VSS2
VSSA
8
20
4
<Value>